



Paul Neuhaus

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 • 59457 Wert
Germany
E-mail: kundenservice@neuhaus-group.de
Tel.: +49 (0) 2922 / 9721 - 9290

Spezifikationen

Farbtemperatur	3000 – 5500K
CRI	>80 Ra
Leistungsaufnahme	12 V 1,5A
Lumen	620 lm
Nennleistung	6W
	

Kabelloses Laden	5 W
Frequenz	11-205kHz
Sendeleistung	5 W




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>

Achtung


- Demontieren Sie das Produkt nicht selbst. (Stromschlaggefahr)
- Nutzen Sie das mitgelieferte Netzteil für die Leuchte, um eine normale Funktion sicherstellen zu können.
- Biegen Sie die beweglichen Gelenke nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie die Leuchte nicht auf unebene Oberflächen, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- Gebrauchen Sie die Leuchte nicht in sehr heißen oder feuchten Umgebungen.
- Sehen Sie nicht direkt in die LED Lichtquelle. (Gefahr von Augenschäden)
- Sollten die folgenden Fälle auftreten, ziehen Sie den Netzstecker und nutzen Sie die Leuchte nicht weiter.
- Wenn nötig, kontaktieren Sie den Kundenservice:
 - Der Netzstecker gebrochen ist.
 - Die Leuchte qualmt oder sprüht Funken.
 - Die Leuchte flackert ungewöhnlich oder das Leuchtmittel oder ist zerbrochen.

834943 / 834944


Bedienungsanleitung



Batteriewechsel




Einstellung der Display-Helligkeit




Bedienung der Leuchte

• Bedienung der Berührungstasten: (siehe Zeichnung)











 AN/AUS Farbtemperatur hochdimmen runterdimmen



• Kalender und Alarm Einstellungsoptionen:







 Displayhelligkeit hoch runter Einstellung Modus

• Datum und Zeit Einstellung:

1. Drücken Sie im normalen Modus die Taste "Einstellung" um die Einstellungsfunktionen zu erreichen und drücken Sie die Taste erneut, um zur nächsten Sequenz zu gelangen.

Stunde-Minute-Jahr-Monat-Tag

2. Drücken Sie zum Einstellen die "hoch" und "runter" Tasten. Die Woche ändert sich automatisch, wenn sich das Datum ändert.
3. Drücken Sie die Taste "Modus" oder der Einstellungsmodus wird nach 1 Minute automatisch beendet.
4. Drücken Sie im normalen Modus die Taste "hoch" um zwischen der Anzeige "12h" und "24h" umzuschalten.

• Schlummer Funktion Einstellung:

1. Drücken Sie im normalen Modus die Taste "Modus", um die Alarmeinstellung zu erreichen.
2. Drücken Sie im Alarmmodus die Taste "Einstellung", um den Alarm einzustellen.

Stunde-Minute-Snoozedauer-Alarmton


3. Drücken Sie zum Einstellen "hoch" und "runter".
4. Drücken Sie im Alarmmodus "hoch" und "runter", um die Alarm- und Schlummer-Funktion ein- oder auszustellen. Drücken Sie die Taste erneut, um die nächste Funktionssequenz zu erreichen: Alarm ein - Schlummer ein - Alarm aus - Schlummer aus
5. Wenn der Alarm beginnt, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszustellen. Sollten Sie keine Taste drücken geht der Alarm nach 1 Minute automatisch aus und klingelt nach dem Schlummern erneut.

• Temperatur Einstellung:


- Drücken Sie im normalen Modus "runter" um zwischen der Anzeige "F" und "C" umzuschalten,

Kabelloses Laden

Legen Sie das Mobiltelefon mit dem technischen Standard Qi zum Aufladen auf den Ladepunkt. Sobald die Lichanzeige rot leuchtet und der Bildschirm die Verbindung anzeigt, wird Ihr Gerät geladen. Sollte Ihr Gerät den Ladezustand nicht anzeigen überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt auf dem Ladepunkt liegt.




• Das Gerät befindet sich im Ladezustand, wenn die Lichanzeige leuchtet.



Das rote Licht blinkt und der Ladevorgang beginnt.


Das grüne Licht leuchtet auf, sobald das Mobiltelefon vollständig aufgeladen ist. Das Akkusymbol des Mobiltelefons zeigt ebenfalls einen vollständigen Ladezustand an.

(Nur die eigene Funktion zum Kabellosen Laden von Mobilgeräten verfügt über eine Ladestandsanzeige. Es gibt diese Anzeige nicht, wenn das Mobiltelefon beim Aufladen mit einem Empfänger ausgestattet ist.)




Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Lichanzeige grün leuchtet.


Anleitung



- Verbinden Sie das Netzteil mit dem Rückteil der Leuchte

 (Notiz) Verwenden Sie für den Betrieb der Leuchte nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil. Das Netzteil darf nicht für andere Geräte verwendet werden!

Bewegungsradius der Leuchte



- Der Leuchtenarm kann im 90° Winkel verstellt werden.
- Fixieren Sie den Leuchtenfuß während Sie den Arm verstellen,



- Der Leuchtenkopf kann im 150° Winkel verstellt werden (bei Überbelastung des Gelenkes kann es zu Beschädigungen kommen).

- Kabelloses Ladegerät um Smart-Watches und Mobiltelefone (mit Qi kabellosen Standards) zu laden

- Kalender